

Nom du produit	:	<b>MoTip Peinture à Effet</b>			
Couleur 400 ml	:	<b>Or</b>	<b>Argent</b>	<b>Or Antique</b>	<b>Cuivre</b>
Référence article	:	<b>01614</b>	<b>01615</b>	<b>01616</b>	<b>01618</b>
Couleur 150 ml	:	<b>Or</b>	<b>Argent</b>	<b>Or Antique</b>	
Référence article	:	<b>021614</b>	<b>021615</b>	<b>021616</b>	
Fournisseur / Fabricant	:	<b>MOTIP DUPLI GmbH</b>			
		<b>Industriestrasse 19</b>			
		<b>D-74855 Hassmersheim</b>			
		<b>Numéro téléphone</b>	<b>+49 6266-75-310</b>		
		<b>Numéro fax</b>	<b>+49 6266-75-362</b>		

## Description du produit

Peinture décorative de haute qualité pour le traitement des supports traités et non-traités en bois, métal, aluminium, verre, pierre et diverses matières synthétiques.

## Propriétés du produit

Usage intérieur  
Excellent pouvoir couvrant  
Se déteint légèrement au contact  
Ne pas résister aux conditions extérieures  
Excellente adhérence

## Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume : 400 ml  
Base : résine acrylique  
COV : à peu près 90 % w/w  
C(omposants) O(rganiques) V(olatiles)  
Extrait sec : à peu près 10 % w/w  
Rendement : 1,25 à 1,75 m<sup>2</sup>  
Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes  
Sec au contact : après 10 à 20 minutes  
Sec à cœur / à repeindre : après 24 heures  
Résistance à la chaleur : jusqu'à 110°C

## Mode d'emploi

**Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.**

### Pré-traitement

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Eliminer les restes de vieilles peintures, ensuite poncer et appliquer une couche de fond avec un primer MoTip convenant au support. Après séchage, poncer légèrement (grain P600) la couche de fond.

### Peindre

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer la peinture en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol.

**Ne pas recouvrir de vernis.**

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

**Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.**